


► Mise en service simplifiée d'une mesure physico-chimique

Page initiale



Avelour 7.1.2


Une toute nouvelle interface pour libérer le potentiel des capteurs et loggers IjInus !
[VOIR LE JOURNAL DES MODIFICATIONS](#)

Se connecter à un périphérique sans fil
IJT2002-00001002

Pour tout problème ou question, contactez avelour@ijinus.fr

Appuyer sur le bouton « Se connecter à un périphérique sans fil »

Recherche de l'appareil, et sélection de ce dernier



Avelour 7.1.2

Une toute nouvelle interface pour libérer le potentiel des capteurs et loggers IjInus !
[VOIR LE JOURNAL DES MODIFICATIONS](#)

Choix de l'équipement

Veuillez choisir le périphérique avec lequel vous souhaitez communiquer :

Recherche de nouveaux équipements à proximité	SN	Name
	IJA0101-00004909	
	IJA0101-00005362	
	IJA0101-00006709	Pluvio Lagunes
	IJA0101-00005994	
	IJH0101-00000005	
	IJA0102-00002132	
	IJA0102-00000456	essais di
	IJM0120-00001157	
	IJA0101-00004213	
	IJM6102-00000160	

Veuillez positionner votre antenne à plus d'un mètre de l'équipement

ANNULER OK

Pour tout problème ou question, contactez avelour@ijinus.fr

► Mise en service simplifiée d'une mesure physico-chimique

Connection en cours

The screenshot shows the Ijinius - Avelour v7.1.2 software interface. On the left, a window titled 'Données sauvegardées' displays a list of saved data points with columns for 'nom', 'Premier', 'Dernier', and 'Typ'. The main window, titled 'Avelour 7.1.2', shows a status message 'Une toute nouvelle interface pour libérer le potentiel des capteurs et loggers Ijinius !' and a button 'VOIR LE JOURNAL DES MODIFICATIONS'. A dialog box in the center indicates 'connect to IJA0102-00002132' and 'connect to IJA0102-00002132 En cours...'. Below this, a progress bar shows 'Récupérer la configuration'. A green Wi-Fi icon and the text 'Se connecter à un périphérique sans fil' are also visible. The bottom status bar shows the date '11:08 15/04/2024'.

Choix de l'application

The screenshot shows the Ijinius - Avelour v7.1.2 software interface. On the left, a window titled 'Données sauvegardées' displays a list of saved data points. The main window, titled 'IJA0102-00002132', shows a status message 'Le capteur est arrêté' and a button 'REDÉMARRER LE CAPTEUR'. A list of measurement options is displayed on the right, including 'Hauteur d'eau par Radar', 'Hauteur d'eau Radar -> Débit', 'Hauteur Radar -> Débit Orsai', 'Hauteur d'eau Radar + vitesse externe -> Débit', 'Hauteur d'eau + détecteur de surverse filaire', 'Capteur Ubertone : mesure Doppler intelligent faible consommation', 'Capteur IAVL : mesure Doppler Low Profil', 'Capteur Nivus : mesure de vitesse Doppler', 'Capteur Nivus : mesure de vitesse Doppler et surverse (débit facultatif)', 'Capteur Nivus : Vitesse Doppler + hauteur piézorésistive intégrée -> Débit', 'Mesure physico-chimique (conductivité, turbidité, pH, oxygène dissous)', 'Capteur B&C', 'Débitmètre Signature ISCO', 'Sortie modbus', and 'Afficheur filaire modbus avec interrupteur'. The bottom status bar shows the date '11:08 15/04/2024'.

► Mise en service simplifiée d'une mesure physico-chimique

Page de configuration vierge

Ijinus - Avelour v7.1.2

Données sauvegardées

Start IJA0102-00002132

Le capteur est arrêté

Informations générales

Installé le 16/02/2024 13:47:43

Envoi des données

Aucun envoi configuré

Options du système

Fuseau Horaire : Europe/Paris
Pas d'alimentation externe pour la sonde définie

Appairer des périphériques

Nombre de périphériques appairés : 0

Mesures

Mesure physico-chimique (conductivité, turbidité, pH, oxygène dissous)

Période de mesure 15 mn

Allez à la gestion de l'alimentation

Aucune alimentation externe

Temps de pré-alimentation 900.00 ms

Non Capteur de conductivité C4E

Non Capteur de conductivité par induction CTZ

Non Capteur de turbidité NTU

Non Capteur de Ph et Redox PHEHT

Non Capteur d'oxygène dissous optique OPTOD

VOIR LE RÉSUMÉ

ENVOYER LA CONFIGURATION

Choix de la fréquence de mesure

Ijinus - Avelour v7.1.2

Données sauvegardées

Start IJA0102-00002132

Le capteur est arrêté

Informations générales

Installé le 16/02/2024 13:47:43

Envoi des données

Aucun envoi configuré

Options du système

Fuseau Horaire : Europe/Paris
Pas d'alimentation externe pour la sonde définie

Appairer des périphériques

Nombre de périphériques appairés : 0

Mesures

Mesure physico-chimique (conductivité, turbidité, pH, oxygène dissous)

Période de mesure 15 mn

Allez à la gestion de l'alimentation

Aucune alimentation externe

Temps de pré-alimentation 900.00 ms

Non Capteur de conductivité C4E

Non Capteur de conductivité par induction CTZ

Non Capteur de turbidité NTU

Non Capteur de Ph et Redox PHEHT

Non Capteur d'oxygène dissous optique OPTOD

VOIR LE RÉSUMÉ

ENVOYER LA CONFIGURATION

► Mise en service simplifiée d'une mesure physico-chimique

Choix du type de sonde

The screenshot shows the Ijinius - Avelour v7.1.2 software interface. The left sidebar contains a list of sensors with columns for 'nom', 'Premier', 'Dernier', and 'Typ'. The main window is titled 'IJA0102-00002132' and displays the configuration for a physico-chemical measurement. The 'Mesures' tab is active, and the 'Capteur d'oxygène dissous optique OPTOD' is selected. The 'Données à enregistrer' dropdown is set to 'Oxygène dissous + saturation'. The 'Enregistrer la température' checkbox is checked. The 'Forcer une mesure' button is visible. The bottom status bar shows 'ENVOYER LA CONFIGURATION'.

Choix du type de mesure

The screenshot shows the Ijinius - Avelour v7.1.2 software interface. The left sidebar contains a list of sensors with columns for 'nom', 'Premier', 'Dernier', and 'Typ'. The main window is titled 'IJA0102-00002132' and displays the configuration for a physico-chemical measurement. The 'Mesures' tab is active, and the 'Capteur d'oxygène dissous optique OPTOD' is selected. The 'Données à enregistrer' dropdown is set to 'Oxygène dissous + saturation'. The 'Enregistrer la température' checkbox is checked. The 'Forcer une mesure' button is visible. The bottom status bar shows 'ENVOYER LA CONFIGURATION'.

► Mise en service simplifiée d'une mesure physico-chimique

Résumé de la configuration

The screenshot displays the IJINUS - Avelour v7.1.2 software interface. On the left, a table lists saved data points with columns for 'nom', 'Premier', 'Dernier', and 'Typ'. The main panel on the right shows the configuration for device 'IJA0102-00002132'. It includes sections for 'Informations générales' (Installation date: 16/02/2024), 'Mesures' (Measurement type: Mesure physico-chimique), 'Envoi des données' (Data sending status: Aucun envoi configuré), 'Options du système' (System options: Fuseau Horaire: Europe/Paris, Pas d'alimentation externe pour la sonde définie), and 'Appairer des périphériques' (Pairing status: 0). A button 'REDEMARRER LE CAPTEUR' is visible in the top right corner.

Valider la configuration en appuyant sur le bouton « Envoyer la configuration »

ENVOYER LA CONFIGURATION

Transfert de la configuration terminé, appareil en service

The screenshot shows the same IJINUS software interface, but with a dialog box open in the center. The dialog box has a green checkmark icon and the text 'Mise à jour des paramètres terminée avec succès'. Below this, there is a progress bar and a button labeled 'Fermer'. The background interface remains the same, showing the configuration summary for device 'IJA0102-00002132'. A button 'ARRÊTER LE CAPTEUR' is now visible in the bottom left corner.